

## MÅTT STD-PARTIER

### ELEGANCE SKJUTPARTIER

#### SKJUTPARTIER

DÖRRAR HÖJD 2000 MM OCH FÖNSTER HÖJD 1200 MM

KARMYTTERBREDD MM

#### 2-DELAT

● 1518 ● 1593 ● 1668 ● 1743 ● 1818 ● 1893 ● 1968 ● 2043 ● 2118

#### 3-DELAT

● 2218 ● 2293 ● 2368 ● 2443 ● 2518 ● 2593 ● 2668 ● 2743 ● 2818  
● 2893 ● 2968 ● 3043 ● 3118

#### 4-DELAT

● 2918 ● 2993 ● 3068 ● 3143 ● 3218 ● 3293 ● 3368 ● 3443 ● 3518  
● 3593 ● 3668 ● 3743 ● 3818 ● 3893 ● 3968 ● 4043 ● 4118

### ELEGANCE PLUS SKJUTPARTIER

#### SKJUTPARTIER

DÖRRAR HÖJD 2000 MM OCH FÖNSTER HÖJD 1200 MM

KARMYTTERBREDD MM

#### 2-DELAT

● 1518 ● 1593 ● 1668 ● 1743 ● 1818 ● 1893 ● 1968 ● 2043 ● 2118

#### 3-DELAT

● 2218 ● 2293 ● 2368 ● 2443 ● 2518 ● 2593 ● 2668 ● 2743 ● 2818  
● 2893 ● 2968 ● 3043 ● 3118

#### 4-DELAT

● 2918 ● 2993 ● 3068 ● 3143 ● 3218 ● 3293 ● 3368 ● 3443 ● 3518  
● 3593 ● 3668 ● 3743 ● 3818 ● 3893 ● 3968 ● 4043 ● 4118

## MÅTT STD-PARTIER

### ELEGANCE / ELEGANCE PLUS FASTA PARTIER

#### FASTA PARTIER

DÖRRAR HÖJD 2000 MM OCH FÖNSTER HÖJD 1200 MM

KARMYTTERBREDD MM

#### 1-DELAT

● 766 ● 841 ● 916 ● 991 ● 1066

#### 2-DELAT

● 1493 ● 1568 ● 1643 ● 1718 ● 1793 ● 1868 ● 1943 ● 2018 ● 2093

#### 3-DELAT

● 2219 ● 2294 ● 2369 ● 2444 ● 2519 ● 2594 ● 2669 ● 2744 ● 2819  
● 2894 ● 2969 ● 3044 ● 3119

#### 4-DELAT

● 2946 ● 3021 ● 3096 ● 3171 ● 3246 ● 3321 ● 3396 ● 3471 ● 3546  
● 3621 ● 3696 ● 3771 ● 3846 ● 3921 ● 3996 ● 4071 ● 4146

### ELEGANCE / ELEGANCE PLUS FASTA PARTIER

#### FASTA PARTIER

DÖRRAR HÖJD 2000 MM OCH FÖNSTER HÖJD 1200 MM

KARMYTTERBREDD MM

#### FAST PARTI TILL 45° BRUTET HÖRN

● 784 ● 859 ● 934 ● 1009 ● 1084